




Liste de pièce de rechange

Lista de piezas de recambio



- 010 Corps de machine
- 012 Poignée
- 013 Axe
- 014 Porte
- 015 Tige
- 016 Pousse entraineur
- 018 Entraineur
- 020 Freins
- 021 Axe
- 022 Bouton d'ouverture
- 024 Axe creux
- 026 Rouleau applicateur
- 027 Axe
- 028 Ressort porte
- 030 Came
- 032 Support encreur
- 033 Encreur
- 034 Ressort double
- 035 Ressort poignée
- 036 Rouleau de retour
- 041 6 vis M 2,5 x 8
- 042 2 vis tôle
- 043 2 Z-Rondelles
- 044 Emballage
- 045 Dragonne
- 046 Support cliché
- 048 Porte cpl.
- 049 Support encreur cpl.
- 050 Imprimé cpl.

- Cajas
- Asidero
- Eje
- Base
- Clavija de apoyo
- Corredera
- Rueda Transportadora
- Arco Frenador
- Eje
- Boton de apoyo
- Vaina
- Rollo de impulso
- Eje
- Muelle sujetador
- Pinza
- Asidero para tinta
- Carrete de tinta
- Muelle Doble
- Muelle
- Rollo girador
- 6 Tornillo M 2,5 x 8
- 2 Tornillo
- 2 Arandela
- Embalaje
- Cordon
- Clisecorredera
- Base cpt.
- Asidero de tinta cpt.
- Imprimidor